










## TRE - TRE MATIC



Die automatische Pflanzmaschine TRE, kann die viereckigen Töpfe 3x3 und/oder 4x4 und/oder 5x5 pflanzen und sie ist mit einer mechanischen Pflanzvorrichtung mit langen Bändern ausgerüstet. Die mechanische Vorrichtung trennt in ausgezeichneter Weise die viereckigen Töpfe, auch wenn die Pflanzen schon sehr verwickelt sind oder lange Blättern haben, und setzt sie sehr schnell und sorgfältig in der Erde ein. Die Maschine ist von zwei unabhängigen Rahmen ausgerüstet: die Aussenrahmen wird von 4 Rädern getragen und an der Innenrahmen werden die Pflanzenelementen und die Pflugscharen montiert. TRE ist das Modell von dem Traktor geschleppt und TRE -MATIC ist eine selbst-fahrende Maschine mit hydrostatischen Vierradantrieb und Selbststeuerung.

								<b>P.T.O.</b>		
	cm/in		cm/in	cm/in	cm/in		HP/ЛС	RPM	Kg/lb	cm/in
TRE 140	(3x3 • 4x4 • 5x5) (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2)	1/4	145 • 165/ 57,1 • 65	Min. 18/7,1	Min. 10/3,9	5.000	Min. 60	540 • 1000	600/ 1322,8	A: 310 B: 200 • 210 H: 150  A: 122 B: 78,7 • 82,7 H: 59,1
TRE 190	2/6	175 • 210/ 68,9 • 82,7	700/ 1543,2							